# Ferramenta ECU Renault CAN/linha K V1.09

Manual do usuário



**Revisão F** 

Março de 2013

# 1. Introdução

A ferramenta Renault CAN/K-line ECU é uma ferramenta OBDII com várias funções de modificação da memória interna da unidade de controle do motor, como leitura/gravação de EEPROM e FLASH, limpando o código do imobilizador. Não há necessidade de abrir a unidade de controle, dessoldar o IC de memória ou conectar quaisquer fios diretamente a ela. A função Limpar código do imobilizador é totalmente automatizada – basta pressionar o botão e ele será apagado. A ECU está pronta para aceitar o novo código do imobilizador depois que o código previamente programado tiver sido apagado – nenhuma programação futura é necessária. Ele aprende o novo código do sistema imobilizador operacional ou *do emulador de imobilizador Renault* (não incluído) sozinho após a primeira ignição. NOTA: Das ECUs suportadas nesta versão, apenas as unidades de controle do motor SAGEM SAFIR e IAW 6R.30 podem operar sem o código do imobilizador armazenado.

Esta é uma ferramenta que torna o seu trabalho mais fácil e rápido - não leva mais de 40 segundos para limpar os dados do imobilizador SIRIUS32 ou cerca de 2 minutos para gravar completamente a memória FLASH AM29F200. Além disso, você também pode verificar o status do imobilizador de qualquer ECU suportada - se o código do imobilizador está programado ou não, se a proteção está ativa ou inativa.

# 2. Requisitos do PC

A ferramenta Renault CAN/K-line ECU se conecta ao desktop ou laptop usando qualquer porta USB livre. É autoalimentado por USB e OBDII. O software é executado em Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Windows7. O pacote de software inclui drivers USB.

# 3. Unidades de controle eletrônico suportadas

Fabricante	Sistema	Ler escrever CLARÃO	Ler escrever EEPROM	O motor funciona com o código do imobilizador apagado
BOSCH	EDC15 C3	SIM	SIM	NÃO*
	EDC15 C13	SIM	SIM	NÃO*
SIEMENS	SID 301	SIM	SIM	NÃO*
	SIRIUS 32	SIM	SIM	NÃO*
	SIRIUS 34	SIM	SIM	NÃO*
	SIRIUS 35	SIM	SIM	NÃO*
	EMS 3132	SIM	SIM	NÃO*
	EMS 3134	SIM	SIM	NÃO*
SAGEM SAFIR/SAFIR2	/IAGNETI IAW 6R /	NÃO	SÓ LEIA	SIM
MARELLI	SFR 200	NÃO	SÓ LEIA	SIM
VALEO ESPACE-III BII U	CH ('98-'02)	NÃO	SIM	-
SIEMENS		NÃO	SIM	-
SAGEM UCH ('01-'08)		PROG	RAMAÇÃO DO CARTÃO-CHA	AVE
JOÕES. CONTR. CÊNIC	O ('04-'08)	CLUSTER DE	INSTRUMENTOS PARA	A SCENIC II
TRW DAE/PAS		DIREÇÃO ASSISTIDA	ELÉTRICA PARA MODUS / C	
É necessário um sina Emulador (não fornecido)	l correto do imobilizador. I ) ou sistema imobilizador t	Novo código a ser armazo otalmente operacional (cl	enado do Renault Immob have válida. etc.)	ilizer

# A versão do software V1.09 suporta:

# 4. Dicas de software

Basicamente, esta não é uma ferramenta para desabilitar TOTALmente o imobilizador - ela apenas limpa o código do imobilizador previamente memorizado para permitir o uso da Unidade de Controle do Motor (ECU) usada em um carro específico ou fazer uma simples clonagem de dados de uma ECU para outra. É útil quando o sistema imobilizador está funcionando corretamente, mas a ECU original apresenta uma falha e precisa ser substituída. Se o LED vermelho indicador do imobilizador estiver piscando rapidamente com a ignição ligada (a chave do transponder não é reconhecida), a limpeza do código não é uma forma de fazer o motor funcionar (as exceções são SAFIR/SAFIR2 e IAW 6R). De qualquer forma, a ECU precisa ser aprendida com o novo código do imobilizador e o *Renault Immobilizer* 

*Emulador* (não incluso, vendido na Internet por outros vendedores) pode ser uma solução para este problema.

Portanto, esta ferramenta tem a capacidade funcional de reescrever memória FLASH completa pelo conector OBDII com despejos de memória binária que foram lidos anteriormente, usando um programador FLASH comum (como ELNEC, etc.). Assim, você pode encontrar em algum lugar o arquivo para uma ECU específica com função de imobilizador TOTALMENTE desabilitada e escreva-o sem soldar a memória FLASH por OBDII. Sempre verifique a compatibilidade da versão de softw própria conta e risco, pois não nos responsabilizamos por arquivos corrigidos por terceiros!

Abra o arquivo binário para gravar na memória FLASH ou EEPROM do Memory Dump seletor de guias.

Na mesma guia você também pode salvar a leitura de dados FLASH ou EEPROM em um arquivo.

ſ	🖷 Ren	NAULT	ECU	тоо	L V1	.0 - [	BOS	CH E	DC1	5C3 (	(1998	8-) E(	CU T	OOL	]				
	Main						-												
	Statu	is Log -	Too	l Sel	ect	Mer	mory	Dur	mp	Abo	ut								
	B	-	File	D:\	Сору	ofFl	ashP	en\In	nmo∖	Rena	ult\Es	pace	2.20	)Ci\R	enaul	t Esp	ace 2	2. 2DCI	I - Bosch 0 281 010 178 - SP08C3 - new
L			00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0 A	0 B	0 C	0 D	0 E	0 F	0123456789ABCDEF
L		0x1F0	AA	FF	00	55	AA	FF	FF	FF	0 F	0 F	00	FF	00	00	00	FF	U××
Ш		0x200	FF	FF	FF	FF	FF	FF	B8	35	4D	68	Β4	01	00	00	00	00	5Mh
L		0x210	FF	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	FF	01	61	10	1D	FC	7E	~
		0x220	10	14	7E	5F	08	14	85	E 1	1F	1B	00	00	83	00	00	00	. ¶~ ¶
		0x230	87	00	01	9 A	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	

#### Descrição dos status da ECU

• Código Immo programado: SIM - o

código do imobilizador está programado. ECU usada.

NÃO – o código do imobilizador foi apagado. A ECU está no modo de autoprogramação para armazenar o novo código do imobilizador.

Status do imobilizador:

ATIVO - A ECU está bloqueada pelo imobilizador. Começar impossível.

**INATIVO** - A ECU não está bloqueada. A partida do motor está habilitada.

# 5. Ferragens





# BOSCH EDC15 C3

#### Hardware

Microcontrolador– INFINEON SAK-C167CS-LMMemória FLASH externa – AM29F400BT (Tamanho da memória – 512 kilobytes)Memória EEPROM externa – 95P08 (Tamanho da memória – 1024 bytes)

#### Funções básicas

#### • Ler identificação

Pressione este botão para ler a versão do software/hardware EDC15C3 e o status do imobilização.

#### Funções avançadas

#### • Leia a EEPROM 95P08

Pressione este botão para ler a memória EEPROM 95P08. O conteúdo da memória pode ser modificado e salvo em disco com o nome de arquivo desejado. Tamanho do arquivo de saída – 1024 bytes.

#### • Escreva EEPROM 95P08

Abra o arquivo contendo os dados a serem programados e pressione este botão para gravar a memória EEPROM 95P08. Grava dados da janela "Memory Dump" na EEPROM 95P08. O conteúdo pode ser modificado antes do procedimento de redação. Tamanho do arquivo de entrada – 1024 bytes.

#### • Ler FLASH AM29F400

Pressione este botão para ler a imagem **completa** da memória FLASH AM29F400BT. O conteúdo da memória pode ser modificado e salvo em disco com o nome de arquivo desejado. Tamanho do arquivo de saída – 512 kilobytes.

#### • Escreva FLASH AM29F400

Abra o arquivo contendo os dados a serem programados e pressione este botão **para** reescrever a memória FLASH AM29F400BT. Grava dados de "Memory Dump" janela para a memória FLASH AM29F400BT. O conteúdo pode ser modificado antes do procedimento

de redação. Tamanho do arquivo de entrada – 512 kilobytes.

#### Limpar código IMMO

Pressione para limpar o código do imobilizador armazenado na memória EEPROM 95P08. A detecção automática da versão do software é implementada. A ECU está pronta para aceitar o novo código após a compensação. Em caso de mau funcionamento do sistema imobilizador original, **o emulador de imobilizador Renault** (não incluído) pode ser usado no EDC15 C3 com sistema imobilizador não CAN (1998-2000). O motor não dará partida se não o código do imobilizador é armazenado.

# BOSCH EDC15 C13

# Hardware

# Microcontrolador– INFINEON SAK-C167CS-LM (B00017)Memória FLASH externa – AM29F400BT (Tamanho da memória – 512 kilobytes)Memória EEPROM externa – 95P08 (Tamanho da memória – 1024 bytes)



Consulte o capítulo EDC15 C3 para descrição das funções do software.

# OBSERVAÇÃO

O EDC15C13 está contido em um invólucro que é muito semelhante ao invólucro do EDC16. Certifique-se de que não é um EDC16. Verifique o número BOSCH 0 281 0XX XXX na internet para definir exatamente qual ECU você possui.

#### SIEMENS SID301

#### Hardware

Microcontrolador– ESCALA GRATUITA MPC561Memória FLASH externa – AM29BDD160GB (Tamanho da memória – 2 Megabytes)Memória EEPROM externa – 95320 (Tamanho da memória – 4 Kilobytes)

#### Funções básicas

#### • Ler identificação

Pressione este botão para ler as versões de software/hardware do SID301, número VIN, status da programação do código do imobilizador.

#### Funções avançadas

#### • Verificação CRC da EEPROM 95320

Analisa o CRC dos blocos EEPROM durante **a leitura da EEPROM 95320** e os repara antes **da gravação da EEPROM 95320** se esta caixa de seleção estiver selecionada. V1.03 suporta 4 versões de software SID301 conhecidas por nós. Pode não funcionar em algumas versões de SW! Nesse caso, envie o arquivo EEPROM para support@immo-tools.lt.e. será incluído.

#### • Leia a EEPROM 95320

Pressione este botão para ler a memória EEPROM 95320. O conteúdo da memória pode ser modificado e salvo em disco com o nome de arquivo desejado. Tamanho do arquivo de saída – 4 Kilobytes.

#### • Escreva EEPROM 95320

Abra o arquivo contendo os dados a serem programados e pressione este botão para gravar a memória EEPROM 95320. Grava dados da janela "Memory Dump" na EEPROM 95320. O conteúdo pode ser modificado antes do procedimento de redação. Tamanho do arquivo de entrada – 4 Kilobytes.

#### • Ler FLASH AM29BDD160GB

Pressione este botão para ler a imagem **completa** da memória FLASH AM29BDD160GB. O conteúdo da memória pode ser modificado e salvo em disco com o nome de arquivo desejado. Tamanho do arquivo de saída – 2 Megabytes.

#### • Escreva FLASH AM29BDD160GB

Abra o arquivo contendo os dados a serem programados e pressione este botão **para** reescrever a memória FLASH AM29BDD160GB. Grava dados de "Memory Dump"

janela para a memória FLASH AM29BDD160GB. O conteúdo pode ser modificado antes do procedimento de redação. Tamanho do arquivo de entrada – 2 Megabytes.

#### Limpar IMPACTO DETECTADO

A injeção de combustível é desativada e o status **IMPACTO DETECTADO** é registrado após o carro sofrer um acidente. Pressione o botão **Limpar IMPACTO DETECTADO** para reativar a injeção de combustível. Isto também pode ser feito eliminando falhas com CAN-CLIP, portanto o imobilizador deve estar inativo. Portanto esta função é útil quando você tem a ECU SID301 conectada "na bancada" sem carro.

#### • Limpar código IMMO

Pressione para limpar o código do imobilizador. O SID301 está pronto para aceitar o novo código após a compensação. Nenhum aprendizado adicional com o CLIP é necessário. O motor não dará partida se nenhum código do imobilizador estiver armazenado.

#### • Leia KM

Pressione para ler diversas quilometragem, armazenadas na memória da ECU SID301. A versão atual V1.03 não possui função para alterá-los, mas você pode fazer isso manualmente: converta cada valor de quilometragem para HEX (usando a Calculadora do Windows) e encontre esses valores na memória EEPROM. Faça alterações e grave novamente o arquivo EEPROM com EEPROM 95320 CRC Check selecionado.

#### SIEMENS SIRIUS 32 / SIRIUS 32N / EMS3132 com Immo-by-Wire

#### Hardware

Microcontrolador	- INFINEON SAK-C167SR-LM ou CR-LM
Memória FLASH extern	<b>a</b> – AM29F200BB (Tamanho da memória – 256 kilobytes)
Memória EEPROM	<ul> <li>– Emulado In-FLASH (Tamanho da memória – 16 kilobytes)</li> </ul>

#### Funções básicas

• Ler identificação

Pressione este botão para ler a versão do software/hardware SIRIUS32 e o status do imobilização.

#### Funções avançadas

#### • Ler EEPROM

Pressione este botão para ler a área EEPROM emulada (faixa de endereços 4000-7FFF de memória FLASH). O conteúdo da memória pode ser modificado e salvo em disco com o nome de arquivo desejado. Tamanho do arquivo de saída – 16 kilobytes.

#### Escrever EEPROM

Pressione este botão para escrever a área EEPROM emulada (faixa de endereços 4000-7FFF da memória FLASH). Programa a área EEPROM com dados de "Memory Dump" janela. O conteúdo pode ser modificado antes do procedimento de redação. Tamanho do arquivo de entrada – 16 kilobytes. NOTA: NUNCA programe o SIRIUS32 com dados EEPROM do SIRIUS32N e vice-versa! Eles têm diferentes estruturas de blocos de memória e endereços de soma de verificação! Caso você precise clonar a memória FLASH do SIRIUS32 para o hardware do SIRIUS32N (e vice-versa), grave a imagem da memória **FULL** FLASH usando **Write FLASH AM29F200!** 

#### • Ler FLASH AM29F200

Pressione este botão para ler a imagem **completa** da memória FLASH 29F200. O conteúdo da memória pode ser modificado e salvo em disco com o nome de arquivo desejado. Tamanho do arquivo de saída – 256 quilobytes.

#### • Escreva FLASH AM29F200

Abra o arquivo contendo os dados a serem programados e pressione este botão para reescrever memória FLASH **totalmente** 29F200. Grava dados da janela "Memory Dump" na memória FLASH do 29F200. O conteúdo pode ser modificado antes de ser escrito

procedimento. Tamanho do arquivo de entrada - 256 kilobytes.

#### Limpar código IMMO

Pressione para limpar o código do imobilizador armazenado na memória EEPROM. A detecção automática da versão do software é implementada. A ECU está pronta para aceitar o novo código após a compensação. *O emulador de imobilizador Renault* (não incluído) pode ser usado em caso de mau funcionamento do sistema imobilizador original. O motor não dará partida se nenhum código do imobilizador estiver armazenado.

#### SIEMENS SÍRIO 34

#### Hardware

Microcontrolador– INFINEON SAK-C167CS-LMMemória FLASH externa – AM29F400BB (Tamanho da memória – 512 kilobytes)Memória EEPROM– Emulado In-FLASH (Tamanho da memória – 16 kilobytes)

#### Funções básicas

#### • Ler identificação

Pressione este botão para ler a versão do software/hardware SIRIUS34 e o status do imobilização.

#### Funções avançadas

#### • Ler EEPROM

Pressione este botão para ler a área EEPROM emulada (faixa de endereços 4000-7FFF da memória FLASH). O conteúdo da memória pode ser modificado e salvo em disco com o nome de arquivo desejado. Tamanho do arquivo de saída – 16 kilobytes.

#### Escrever EEPROM

Abra o arquivo contendo os dados a serem programados e pressione este botão para escrever área EEPROM emulada (faixa de endereços 4000-7FFF de memória FLASH). Programa a área EEPROM com dados da janela "Memory Dump". O conteúdo pode ser modificado antes do procedimento de redação. Tamanho do arquivo de entrada – 16 kilobytes.

#### • Ler FLASH AM29F400

Pressione este botão para ler a imagem **completa** da memória FLASH 29F400. O conteúdo da memória pode ser modificado e salvo em disco com o nome de arquivo desejado. Tamanho do arquivo de saída – 512 kilobytes.

#### • Escreva FLASH AM29F400

Abra o arquivo contendo os dados a serem programados e pressione este botão para reescrever memória FLASH **totalmente** 29F400. Grava dados da janela "Memory Dump" na memória FLASH do 29F400. O conteúdo pode ser modificado antes de ser escrito procedimento. Tamanho do arquivo de entrada – 512 kilobytes.

#### • Limpar código IMMO

Pressione para limpar o código do imobilizador armazenado na memória EEPROM emulada. A detecção automática da versão do software é implementada. A ECU está pronta para aceitar novo código por WIRE/CAN-BUS após a limpeza. O motor não dará partida se nenhum código do imobilizador estiver armazenado.

#### SIEMENS EMS3132 e SIRIUS32N com Immo-by-CAN

(Clio2 Ph2 e alguns outros carros baseados em CAN-BUS)

#### Hardware

Microcontrolador– INFINEON SAK-C167CS-LMMemória FLASH externa – AM29F200BB (Tamanho da memória – 256 kilobytes)Memória EEPROM– Emulado In-FLASH (Tamanho da memória – 16 kilobytes)

#### Funções básicas

• Ler identificação

Pressione para ler a versão do software/hardware do EMS3132 e o status da imobilização.

#### Funções avançadas

Ler EEPROM

Pressione este botão para ler a área EEPROM emulada (faixa de endereços 4000-7FFF da memória FLASH). O conteúdo da memória pode ser modificado e salvo em disco com o nome de arquivo desejado. Tamanho do arquivo de saída – 16 kilobytes.

#### Escrever EEPROM

Pressione este botão para escrever a área EEPROM emulada (faixa de endereços 4000-7FFF da memória FLASH). Programa EEPROM com dados da janela "Memory Dump". O conteúdo pode ser modificado antes do procedimento de redação. Tamanho do arquivo de entrada – 16 kilobytes.

#### • Ler FLASH AM29F200

Pressione este botão para ler a imagem completa da memória FLASH 29F200. O conteúdo da memória pode ser modificado e salvo em disco com o nome de arquivo desejado. Tamanho do arquivo de saída – 256 kilobytes.

#### Escreva FLASH AM29F200

Abra o arquivo contendo os dados a serem programados e pressione este botão para reescrever memória FLASH totalmente 29F200. Grava dados da janela "Memory Dump" na memória FLASH do 29F200. O conteúdo pode ser modificado antes de ser escrito procedimento. Tamanho do arquivo de entrada – 256 kilobytes.

Limpar código IMMO

Pressione para limpar o código do imobilizador armazenado na memória EEPROM. A detecção automática da versão do software é implementada. A ECU está pronta para aceitar o novo código após a compensação. O motor não dará partida se nenhum código do imobilizador estiver armazenado.

# SAGEM SAFIR/SAFIR2 , MAGNETI MARELLI SFR200

#### Hardware

Microcontrolador	-TMS374
Memória ROM externa – M27	7C512 (tamanho da memória – 64 kilobytes)
Memória EEPROM	– EEPROM interna do MCU (tamanho da memória – 256 bytes)

#### Funções básicas

#### • Ler identificação

Pressione para ler a versão do software/hardware SAFIR, SAFIR2 ou SFR200 e o estado de imobilização.

#### Funções avançadas

• Ler EEPROM

Pressione este botão para ler a EEPROM interna do microcontrolador. O conteúdo da memória pode ser modificado e salvo em disco com o nome de arquivo desejado. Tamanho do arquivo de saída – 256 bytes.

#### • Limpar código IMMO

Pressione para limpar o código do imobilizador armazenado na memória EEPROM. A ECU está pronta para aceitar o novo código após a compensação. O motor dá partida, mesmo com o código apagado – NECESSÁRIO cortar (desconectar) o fio do imobilizador (pino 37 para SAFIR/SAFIR2 com conector de 55 pinos ou pino 30 para SAFIR/SAFIR2/SFR200 com conector de 35 pinos).

#### MAGNETI MARELLI IAW6R.XX

#### Hardware

Microcontrolador –TMS370

Memória EEPROM - EEPROM interna do MCU (tamanho da memória - 256 bytes)

#### Funções básicas

#### • Ler identificação

Pressione para ler a identificação da unidade de controle e o status da imobilização. As versões de hardware e software da ECU são exibidas.

#### Funções avançadas

#### Ler EEPROM

Pressione este botão para ler a EEPROM interna do microcontrolador. O conteúdo da memória pode ser modificado e salvo em disco com o nome de arquivo desejado. Tamanho do arquivo de saída – 256 bytes.

#### • Limpar código IMMO

Pressione para limpar o código do imobilizador armazenado na memória EEPROM. A ECU está pronta para aceitar o novo código após a compensação. O motor dá partida, mesmo com o código apagado – NECESSÁRIO cortar (desconectar) o fio do imobilizador **(pino 25)** no conector de 35 pinos.

#### Unidade de interconexão VALEO BIL para ESPACE-III ('98-'02)

#### Hardware

Microcontrolador – MOTOROLA MC68HC(9)08AZ60 Memória EEPROM – EEPROM interna do MCU (tamanho da memória – 256 bytes)

#### Funções básicas

Ler identificação

Pressione para ler a identificação da unidade de controle e o estado da programação das

teclas: SIM - unidade de controle programada. Precisa ser liberado para uso no outro carro;

NÃO – unidade de controle nova ou já liberada. Ele está pronto para aceitar novos dados da chave do transponder no próximo ciclo de ignicão.

Também são apresentadas as versões de Hardware/Software da Unidade de Interligação BII.

#### Funções avançadas

• Leia a EEPROM MC68HC908AZ60

Pressione este botão para ler os dados EEPROM do microcontrolador. O conteúdo da memória pode ser modificado e salvo em disco com o nome de arquivo desejado.

Tamanho do arquivo de saída – 256 bytes.

#### • Escreva a EEPROM MC68HC908AZ60

Pressione este botão para gravar dados da janela "Memory Dump" na EEPROM interna do microcontrolador. O conteúdo pode ser modificado antes de ser escrito.

Tamanho do arquivo de entrada - 256 bytes.

Leia KM

Pressione este botão para ler a quilometragem atual, armazenada no BII.

Escreva KM

Pressione este botão para alterar a quilometragem, armazenada no BII. Insira a quilometragem desejada na caixa de entrada, ao lado de um botão. O intervalo de dados de entrada válido é de 0 a 999.999 km. NOTA: a quilometragem será alterada apenas no BII. Nenhuma alteração na quilometragem armazenada no painel de instrumentos será feito.

#### Liberado para substituição

Pressione para limpar os principais dados de programação e definir a quilometragem, armazenada na memória, a 000000 km. No próximo ciclo de ignição ligada, a unidade de controle aceitará novos dados de programação da chave do transponder que está atualmente na fechadura da ignição.

A quilometragem deve ser obtida automaticamente no painel de instrumentos.

NOTA: Desconecte e reconecte a bateria do carro (ou retire e conecte novamente o conector amarelo SS1 ao BII) após escrever a EEPROM MC68HC908AZ60 para operações de <u>, Escreva KM e limpe</u> substituição. Eaca isso antes de ligar a ignição!

#### SIEMENS UCH para MEGANE/SCENIC ('1998-'2002)

#### Hardware

Microcontrolador – MOTOROLA MC68HC705B32 (2D59J ou 3G96A) Memória EEPROM – EEPROM interna do MCU (tamanho da memória – 256 bytes)

#### Funções básicas

#### • Ler identificação

Pressione para ler a identificação da unidade de controle, a configuração e o estado da programação das teclas.

#### Alterar configuração do UCH

Pressione para personalizar a configuração existente do UCH. Você pode alterar 3 parâmetros configuráveis:

#### 1. Função imobilizador habilitada - SIM / NÃO

**ATIVAR/DESATIVAR** função imobilizador no UCH. Esta alteração de configuração não fará o carro funcionar, mas pode ser usada para desativar o LED vermelho do imobilizador piscando no painel de instrumentos. É útil quando a função do imobilizador na Unidade de Controle do Motor é desativada, o carro funciona, mas o LED do imobilizador ainda está piscando e precisa ser apagado.

#### 2. Tipo de transponder - CUNHA / TIJOLO

SIEMENS UCH para MEGANE/SCENIC pode ser configurado para aceitar dois tipos de transponders de chave. A configuração correta do tipo de transponder pode ser reconhecida pelo seu formato:





#### 3. Válvula Solenóide Codificada – COM / SEM

Configure **COM** apenas para 1.9D e 1.9dT DIESEL. Deve ser configurado como **SEM** para outros sistemas de injeção diesel (MSA15.5/1.9dTi, EDC15C3/1.9dCi) e para todos os sistemas de injeção gasolina.

#### • PIN do arquivo

Pressione para calcular o código PIN de 8 dígitos do arquivo binário, carregado na guia **Memory Dump**. O tamanho do arquivo deve ser de 256 bytes.

#### • Iniciar programação chave

Pressione para iniciar o procedimento de programação chave. O código PIN é necessário. Pode ser calculado a partir do dump da EEPROM ou inserido manualmente se já for conhecido. Ao programar uma chave adicional, a chave que já está funcionando deve ser reprogramada novamente.

OBSERVAÇÃO. Utilizar chave NOVA original **(nunca programada)**, transponder BRANCO TP19 ou chave, que já tenha sido alocada para este carro.

Até 2 chaves podem ser programadas.

#### Etapas do procedimento:

 a) Se você já possui um código PIN - insira-o manualmente no código PIN amarelo campo;

Se você já leu o arquivo deste UCH – carregue-o na guia Memory Dump e pressione PIN no botão **Arquivo**;

- Se a leitura da EEPROM do MC68HC705B32 foi realizada antes, o campo amarelo já contém o código PIN correto.
- b) Pressione o botão Iniciar Programação de Chave e pressione o botão SIM para confirmar a Programação de Chave. O LED vermelho do imobilizador no painel de instrumentos apaga-se.
- c) A partir de agora você tem 3 minutos para ligar a ignição com a chave que deseja programar. O código de chave correto será indicado com uma série de piscadas curtas do LED do imobilizador no painel de instrumentos. Se o LED não piscar na ignição ligada, verifique a configuração do tipo de transponder conforme fotos acima.

Se você descobriu que a configuração do tipo de transponder está errada, feche a tecla

procedimento de programação pressionando o botão NO (sair sem armazenar), depois altere para o tipo correto e reinicie o procedimento de programação da chave. O problema pode ser que você esteja tentando programar uma chave que já foi programada para outro carro – é impossível programar uma chave, às vezes usada em outro carro.

Ao programar uma chave adicional lembre-se sempre que ambos os transponders devem ter o mesmo formato.

- d) Quando um ou ambos os códigos de chave forem aceitos, pressione SIM para armazenar os dados de programação de teclas.
- e) Sincronize novamente os controles remotos de RF, se necessário. Para

fazer isso: • Desligue a ignição

- Pressione o botão no controle remoto e mantenha-o pressionado o LED piscará rapidamente.
   Segure o botão até que o LED acenda continuamente.
- Solte o botão e pressione-o 3 vezes em 2 segundos. A porta será travada e destravada após a ressincronização bem-sucedida. Repita para o segundo controle remoto, se necessário.

OBSERVAÇÃO. Se você mudar o transponder para um novo na chave com controle remoto RF, será impossível ressincronizar o controle remoto após a programação da chave. O carro funcionava, mas o controle remoto RF parava de funcionar!

#### Funções do modo BOOT

#### • Entre no modo BOOT

Pressione este botão para forçar o UCH para o modo BOOT, onde o MCU interno Funções de leitura/gravação de EEPROM estão disponíveis.

#### Etapas do procedimento:

- f) Desligue a ignição e pressione o botão Enter BOOT Mode ,
- g) Remova o fusível 5 AMPS ALIM UCH (FUSE-B no UCH),
- h) Pressione o botão YES para confirmar a entrada no modo BOOT ,
- i) Agora você tem tempo ILIMITADO para inserir o fusível ALIM UCH para finalmente entrar no modo BOOT. O procedimento pode ser interrompido nesta etapa pressionando o botão Parar sincronização.
  - O LED vermelho do imobilizador acenderá permanentemente ou apagará completamente após a mudança bem-sucedida para o modo BOOT.



#### Sair do modo BOOT

Pressionar este botão retorna o UCH ao modo de operação normal. Se a aplicação fosse fechado quando o UCH está no modo BOOT, o retorno ao modo NORMAL pode ser feito removendo e reinserindo o fusível **ALIM UCH** ou desconectando e reconectando o conector UCH **PP5** ou a bateria do carro por vários segundos.

#### • Leia a EEPROM MC68HC705B32

Pressione este botão para ler os dados EEPROM do microcontrolador. PIN do imobilizador

O código (8 dígitos) é calculado automaticamente após a leitura da EEPROM.

O conteúdo da memória pode ser modificado e salvo em disco com o nome de arquivo desejado. Tamanho do arquivo de saída – 256 bytes.

#### • Escreva a EEPROM MC68HC705B32

Pressione este botão para gravar dados da janela "Memory Dump" na EEPROM interna do microcontrolador. O conteúdo pode ser modificado antes de ser escrito.

Tamanho do arquivo de entrada - 256 bytes.

OBSERVAÇÃO. Ao clonar um arquivo UCH para outro, nunca grave o arquivo do UCH com número de peça 82XXXXXXXX para o UCH com número de peça 77XXXXXXXX e vice-versa. Eles têm uma estrutura de arquivos incompatível!

# Reparação rápida SIEMENS UCH

SIEMENS UCH para MEGANE/SCENIC ('1998-'2002) é muito sensível a quedas de tensão da bateria que podem causar perda de programação chave ou alterações automáticas na configuração.

Isso leva a problemas de imobilização do veículo. A ferramenta inclui um conjunto completo de funções para resolver qualquer problema de software e tornar o sistema imobilizador operacional novamente.

Existem vários problemas mais comuns e maneiras de repará-los:

#### I. O carro parou repentinamente para reconhecer a chave original.

O LED vermelho do imobilizador no painel de instrumentos pisca lentamente com a ignição desligada e começa a piscar rapidamente com a ignição ligada. O carro foi conduzido com esta chave antes de surgir um problema.

Solução:

Pressione o botão Ler Identificação

Se o valor do campo **Número de chaves programadas** for **0** – execute o procedimento de programação de chave conforme descrito acima. Se o seu valor for **1** ou **2** – verifique se **o campo Tipo de transponder** corresponde ao formato real do transponder (veja a imagem na seção **Alterar configuração do UCH ).** Altere-o para o tipo correto, se necessário, pressionando o botão **Alterar configuração do UCH .** 

II. O LED vermelho do imobilizador no painel de instrumentos não pisca.

#### Solução:

Verifique se o vidro dianteiro do lado do motorista, os limpadores e os piscas estão operacionais com a ignição ligada. Se não estiverem – verifique o fusível ALIM UCH (FUSE-B no UCH, 5A).

Se essas funções estiverem corretas, a configuração e os dados principais serão perdidos. Então:

• Pressione o botão Ler Identificação

Se o valor do campo **Programação de chave concluída** for **NÃO** – execute **o procedimento** de programação de chave conforme descrito acima. Além disso, verifique também se o campo Função imobilizador habilitada possui valor SIM. Altere para SIM , se necessário, pressionando o botão Alterar configuração do UCH.

III. O LED vermelho no painel de instrumentos pisca da mesma forma (lentamente) com a ignição desligada ou ligada.

Solução:

Isso significa que o UCH não possui fonte de alimentação +12V\_After\_Ignition. Verificar se há FUSÍVEL queimado (basicamente um fusível de 15 AMPS para o limpador do vidro traseiro).

# CLUSTER DE INSTRUMENTOS JOHNSON CONTROLS PARA SCENIC II('04-'08)

Embora a falha deste tipo de painel de instrumentos seja um problema muito comum, implementamos funções que o ajudarão no processo de reparo.

Informações para conexão "na bancada":

Conector cinza de 30 pinos (P1):

Pino 1 - +12V (OBDII 16) Pino 2 - GND (OBDII 4+5) Pino 29 - CAN-L (OBDII 14) Pino 30 - CAN-H (OBDII 6)

#### • Ler identificação

Pressione para ler as versões HW/SW e VIN do painel de instrumentos. Funciona por OBDII no carro ou na conexão "na bancada" sem UCH (vira painel de instrumentos LIGADO para ler identificações).

#### • Despertar

Use apenas com conexão "na bancada". Pressione este botão para ativar o painel de instrumentos por CAN-BUS. Usado para ligar para reparo de problemas de hardware, testes pós-reparo ou simplesmente para verificar a quilometragem.

• >

Pressione para avançar para a próxima leitura do display. Funciona como um botão do computador de bordo na alavanca de controle do limpador.

As funções avançadas estão em estado de desenvolvimento e não foram implementadas no momento.

# CLIO II Ph2 / KANGOO / TRÁFEGO / MASTER / VIVARO / MOVANO /

PROGRAMAÇÃO CHAVE PRIMASTAR

Siga as mensagens do software na tela durante a programação das teclas.

NOTA: As funções de leitura/gravação da EEPROM 93C66 não foram testadas em todos os carros listados.

\*\*\*

Como preparar os dados do transponder antes da programação

O transponder deve ser pré-programado usando qualquer programador de transponder HITAG2 se for usada uma chave RENAULT não original!

- Chave sem controle remoto. Transponder PCF7936
  - 1. Leia os dados CRYPTO\_LO / CRYPTO\_HI do UCH pressionando o botão Ler Identificação no software Renault ECU Tool:

MPR Reference: SW Version:	CAD2FFFFF V4.7
VIN:	0123456789ABCDEF
No. of stored keys:	3
CRYPTO_LO:	20 2B 65 53
CRYPTO_HI:	DC 12
Key #1 ID:	F7 C5 B5 11
Key #2 ID:	59 3D C1 22
Key #3 ID:	40 9F 90 10
Key #4 ID:	00.00.00.00
Basic functions	

 Byte de programa marcado em azul na Pg3 –CFG/PSW para **0E.** Esse desta forma você mudará o modo de operação do transponder para CRYPTO (o transponder PCF7936 em branco está configurado para o modo PASSWORD por padrão).

Pg.0 S/N	41	8C	90	10	R	W
Pg.1 - CRYPTO LO	20	2B	65	53	R	W
Pg.2 - CRYPTO HI	00	28	DC	12	R	W
Pg.3 CFG/PSW	OE	AA	48	54	R	W
Pg.4 USER 0	46	5F	4F	4B	R	W
Pg.5 USER 1	55	55	55	55	R	W
Pg.6 USER 2	AA	AA	AA	AA	R	W
Pg.7 USER 3	FF	FF	FF	FF	R	W
Pg,4 RSK LOW	00	00	00	00	R	W
Pg.5 RSK HIGH	00	00	00	00	R	W
Pg.6 RCF	00	00	00	00	R	W
Pg.7 SYNC	00	00	00	00	R	W

3. Programe os campos **CRYPTO\_LO / CRYPTO\_HI** Pg1 e Pg2 com dados que você leu anteriormente no UCH.

**NOTA:** A chave não seria aceita durante a programação da chave sem estas etapas de configuração do transtander.

- Chave com controle remoto RF. Transponder PCF7946
  - 1. Substitua **PCF7946** por IC em branco se a chave do transponder foi anteriormente atribuído a outro carro;
  - Byte de programa marcado em azul na Pg3 TMCF/PSW para 06 se seu valor não for 06;
  - Programar campo de dados de configuração de controle de RF (Pg6 RCF) com dados
     10 08 71 8E (marcado em vermelho na imagem):

	DO	<b>F</b> 1	00	21		1001	
Pg.0 IDE	DO	L T	09	21	R	UV	
Pg.1 ISK LOW	4D	49	4B	52	R	W	
Pg.2 ISK HIGH	7A	DC	4F	4E	R	W	
Pg.3 TMCF/PSW	06	AA	48	54	R	W	
Pg.4 USER 0	00	00	00	00	R	W	
Pg.5 USER 1	00	00	00	00	R	W	
Pg.6 USER 2	00	00	00	00	R	W	
Pg.7 USER 3	00	00	00	00	R	W	
Pg.4 RSK LOW	87	43	C6	6C	R	W	
Pg.5 RSK HIGH	00	00	E8	24	R	W	
Pg.6 RCF	10	08	71	8E	R	W	
Pg.7 SYNC	8F	8C	7E	57	R	W	

NOTA: A chave seria aceita durante a programação da chave e o carro funcionaria, mas o controle remoto RF não funcionaria sem essas etapas de configuração do transp

 $\sim$ 

# DIREÇÃO ASSISTIDA EL ÉTRICA (PAS) PARA MODUS / CLIO III

# Hardware

Fabricante– TRWMicrocontrolador– INFINEON SAK-XC164CS-32F40FMemória EEPROM externa – 24C16 (Tamanho da memória – 2.048 bytes)

O módulo de controle de direção assistida elétrica (DAE / PAS) fabricado pela TRW para MODUS / CLIO III armazena o código do imobilizador na memória EEPROM. O LED vermelho de status do imobilizador no painel de instrumentos fica permanentemente aceso e o carro não dá partida se o PAS tiver sido usado anteriormente módulo de controle está instalado. A programação do código do imobilizador pode ser apagada sem intervenção no hardware pelo conector de diagnóstico OBDII ou no "bancada" conexão usando este software.

#### • Ler identificação

Pressione para ler as versões HW/SW, VIN e status da programação do código do imobilizador do módulo de controle PAS. Funciona por OBDII no carro ou na conexão "na bancada".

#### Limpar código IMMO

Pressione para limpar o código do imobilizador da memória do módulo de controle PAS. O novo código do imobilizador será transferido do UCH no primeiro ciclo de ligar/desligar a chave de ignição. O módulo PAS pode ser liberado por OBDII no carro ou na conexão "na bancada".